


Proleveling System



PROLEVELING SYSTEM LIVELLATORI LINEARI

Articolo	sp mm	Conf. Pz	€/PZ	€/conf.	Pz/Scatole
PRSL 1	1	100			4000
PRSL 2	2	100			4000
PRSL 3	3	100			4000
PRSL 5	5	100			4000

PROLEVELING SYSTEM LIVELLATORI A "T"

Articolo	sp mm	Conf. Pz	€/PZ	€/conf.	Pz/Scatole
PRST 1	1	100			3000
PRST 2	2	100			3000
PRST 3	3	100			3000
PRST 5	5	100			3000

PROLEVELING SYSTEM LIVELLATORI A CROCE

Articolo	sp mm	Conf. Pz	€/PZ	€/conf.	Pz/Scatole
PRSC 1	1	100			3000
PRSC 2	2	100			3000
PRSC 3	3	100			3000
PRSC 5	5	100			3000

PROLEVELING SYSTEM SVITATORE PER TIRANTE

Articolo	Conf. Pz	€/PZ	€/conf.	Pz/Scatole
PRSSV	50			1300

PRSSV

PROLEVELING SYSTEM TIRANTE PER LIVELLATORE

Articolo	Conf. Pz	€/PZ	€/conf.	Pz/Scatole
PRSTT	50			1000
PRST	50			1000


PROTECTION CAP PER PROLEVELING SYSTEM

Articolo	Conf. Pz	€/PZ	€/conf.	Pz/Scatole
PRSPC	50			3000

Protegge la superficie di marmi e pietre naturali da graffi che potrebbero essere causati dal tirante durante la fase di livellamento del pavimento.

Piastrelle cm x cm	30 X 30	40 X 40	45 X 45	50 X 50	60 X 60	80 X 80	90 X 90	120 X 120
U. / MQ (tipo di livellatore)*	11 (solo +)	6 (solo +)	5 (solo +)	4 (solo +)	3 (solo +)	5 (2+, 3L)	5 (2+, 3L)	3 (1+, 2L)

* + = livellatore a croce, L = livellatore lineare, T = livellatore a "T"



Piastrelle cm x cm	30 X 60	40 X 80	45 X 90	120 X 30	100 X 50	120 X 60
U. / MQ (tipo di livellatore)*	6 (solo +)	6 (3+, 3L)	6 (3+, 3L)	6 (3+, 3L)	4 (2+, 2L)	4 (2+, 2L)

* + = livellatore a croce, L = livellatore lineare, T = livellatore a "T"



Piastrelle cm x cm	10 X 100	12 X 100	15 X 100	20 X 100	10 X 120	12 X 120	15 X 120	20 X 120	10 X 80	12 X 80	15 X 80	20 X 80	40 x 80	45 x 90	100 x 50	120 x 60
U. / MQ (tipo di livellatore)*	20 (solo T)	17 (solo T)	14 (solo T)	10 (solo T)	17 (solo T)	14 (solo T)	11 (solo T)	9 (solo T)	25 (solo T)	21 (solo T)	17 (solo T)	13 (solo T)	6 (solo T)	5 (solo T)	4 (solo T)	4 (solo T)

* + = livellatore a croce, L = livellatore lineare, T = livellatore a "T"

