

PROSTYLE KL 10 это профиль для ступеней, технический и очень элегантный, придаёт эффект антискольжения, для тонкой керамической плитки и керамогранита/Laminat. Выполнен из анодированного алюминия, верхняя рифленая часть увеличивает сцепление. Внутренняя высота 4,5 мм. Должен использоваться в обязательном порядке в общественных помещениях для предотвращения несчастных случаев.

PROSTYLE KL 10

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО



АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

длина бруска 2,7 Лин.М - упаковка 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PSYKLAА 1045	4,5

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




AA - Алюм. анод. серебро

ЗАГЛУШКИ. - упак. 2 ШТ (1 правая +1 левая)


Артикул	Н мм
TPSYKLAА 1045/1	4,5

Неделимая упаковка

PSYKLAА 1045



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



PROSTAIR KL 20 это профиль для ступеней, технический и очень элегантный, придаёт эффект антискольжения, для тонкой керамической плитки и керамогранита/Laminat. Выполнен из анодированного алюминия с верхней рифленой частью, для увеличения эффекта антискольжения и с нижним вертикальным ребром, для закрытия выступа ступени. Должен использоваться в обязательном порядке в общественных помещениях для предотвращения несчастных случаев. Выпускается с высотой Н:4,5 мм.

PROSTAIR KL 20

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

АНОДИРОВ. АЛЮМИНИЙ СЕРЕБРО

длина бруска 2,7 Лин.М - упак. 40 шт. - 108 Лин.М

Артикул	Н мм
PTRKLAА 2045	4,5


ЦВЕТОВАЯ ГАММА




AA - Алюм. анод. серебро



PTRKLAА 2045



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1. Вырежьте PROSTAIR KL 20 желаемой длины. 2. Сначала закрепите часть подъема ступени лестницы, размещая ее по правильной и окончательной высоте. 3. Заполните пустые промежутки под профилем клеящим средством для кафельной плитки. 4. Нанесите клеящее средство по ширине ступени лестницы, положите профиль с перфорированной основой, полностью погруженной в клеящее средство, и подравняйте профиль так, чтобы ее выступ покрывал край подъема плитки. 5. Выложите плитки по ширине ступени лестницы, выравнивая их таким образом, чтобы они были на одном уровне с верхней и задней частью профиля.

